


Modo Calibracion NSX

Para realizar calibraciones en el Sistema NSX se debe ingresar por el menu Administrador inicialmente.



En la parte inferior del menú administrador se debe ingresar por el icono *opciones*



Al ingresar a las opciones la primera es *Dispensador* al ingresar allí se debe seleccionar cual es el dispensador que dejará en modo calibración presionando la flecha correspondiente al dispensador.



Al seleccionar el dispensador es necesario habilitar el *Modo Calibración* y finalmente presionar *Aceptar*. Al realizar esto todas las ventas de las posiciones asociadas al dispensador ingresaran como calibración y no serán facturadas.

Dispensadores

Numero: 1

Marca: GILBARCO

Modelo: PRIME

Codigo: INS008

Tipo Impresora: PANEL

☐ Modo Calibracion

Aceptar

Al finalizar la calibración del dispensador se debe ingresar a la ventana anterior y deshabilitar el modo calibración para que el sistema registre las ventas normalmente.